

HL-201 – Absperrung für Kugelhähne

1




Das Gehäuse der Absperrung auf den Kugelhahn-Handgriff in der gewünschten Stellung positionieren

2




Überprüfen, dass der Handgriff richtig im Gehäusekanal positioniert ist.

Die zwei beweglichen Platten ermöglichen den Einsatz der Absperrung mit allen Kugelhähnen- und Handgriffentypen.



3



Das Schubteil in das Gehäuse der Absperrung bis zum Rohr einschieben.

4



Durch ein Schloss verriegeln. Den Bügel in das Loch einführen, welches die maximale Spannung sichert.