



Montageanleitung für GLA 25 / GLA 26 Assembly Instruction for GLA 25 / GLA 26




Fügen Sie das Pfostenrohr mit dem Bodenteller zusammen.

Insert the post tube into the base plate.



Stecken Sie den Adapter (mit der geschlossenen Seite zuerst) von unten in den Bodenteller.

Place the bung in the base plate (closed surface first)



Der **RS-GUIDESYSTEMS**-Pfosten ist einsatzbereit. Es ist keine weitere Verschraubung notwendig.

The **RS-GUIDESYSTEMS** post is ready to use. No further screwing is necessary.